

SIEMECA

Nr	Errore	Code
1	Batteria ha meno di 15 mesi di vita utile	04
2	Hardware difettoso – errore permanente	40
3	Fuori delle soglie di funzionamento – errore temporaneo	80
4	Errore permanente di comunicazione	136
5	Errore temporaneo di comunicazione	144
6	errore 1 e 2	44
7	errore 1 e 3	84
8	errore 1 e 4	140
9	errore 1 e 5	148
10	errore 2 e 4	176
11	errore 2 e 5	184
12	errore 3 e 4	216
13	errore 3 e 5	208

Elenco errori Antenne Siemeca.

E	-	-	-	No errore
	A			Errore Antenna
	B			Errore altra antenna
	C			Errore su misuratore in campo
		1		Er. Hardware
		2		Er. Batteria
		3		1 + 2
		4		Er. Comunicazione
		5		Errore 1 + 4
		6		Errore 2 + 4
		7		Errore 1 + 2 + 4
			-	n. di dispositivi in errore, se si hanno più di 9 dispositivi in errore si visualizza un “-“